## ホームゲートウェイでの PPPoE 設定方法

フレッツ光の回線接続の一般的な設定例として、NTT が設置するひかり電話対応ルータ(ホ ームゲートウェイと呼ばれます)でのウェブ設定の流れをご説明します。

まず取扱説明書の指示に従って、ホームゲートウェイのウェブ設定画面にアクセスします。 ※初めて設定する場合は、設定画面を表示させるためのログインパスワードを決める画面が 表示されますので、お客様で決めたログインパスワードを入力して下さい。後日再度設定画 面にアクセスする際にも必要になりますので、決めたログインパスワードは忘れないように 保管して下さい。



▲ウェブ設定画面が表示されましたら、左側のメニューから「基本設定」>「接続先設定(IPv4 PPPoE)」を選択し、右に表示された接続先の一覧で、一番上の接続先名の箇所をクリックします。

	トップページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv4 PPPcE) > 接続先設定(IPv4 PPPcE)(セッション1)					
<b>O</b> NTT	接続先設定(IPv4 PPPoE)					
<b>RT-400NE</b> ファームウェアバージョン 7.42	接続先の設定					
保存 現在の設定内容を保存する場合は、 【保存】ボタンをクリックしてください。	接続先名	わかりやすい任意の設定名				
	接続先ユーザ名	回線接続アカウントのユーザ名				
◎基本設定	接続バスワード	回線接続アカウントのパスワード				
<ul> <li>接続先設定(IPv4 PPPoE)</li> <li>接続先設定(IPv6 PPPoE)</li> </ul>	IPアドレス					
○電話設定	IPアドレスの自動取得	▶ アドレスの自動取得 ✔				
●無線LAN設定	IPアドレス					
○詳細設定	ネットマスク					
○ メンテナンス						
♥竹幹板	DNSサーバアドレス					
	サーバから割り当てられたアドレス	☑ 使用する				
	プライマリロNS					
	セカンダリDNS					
	認証方式					
	認証方式	自動認証 イ				
	接続モード					
	接続モード	常時接続				
	自動切断するまでの時間(秒)	1600				
	PPPキープアライブ					
	PPPキープアライブ機能	☑ 使用する				
	LCP ECHO 送信間隔(秒)	60				
	LCP ECHO リトライ送信間隔(秒)	60				
	LCP ECHOリトライ回数(回)	10				
	拡張設定					
	PING応答機能	□ 使用する				
	設定 前のベージへ戻る					

▲赤枠の部分に、契約内容に従って回線接続のユーザ名とパスワードを入力します。入力したら、画面の下にある「設定」ボタンを押します。

	トッブページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv4 PPPcE) > 接続先設定(IPv4 PPPcE)(セッション1)					
<b>N</b> IT	接続先設定(IPv4 PPPoE)					
<b>RT-400NE</b> ファームウェアバージョン 7.42	設定内容を更新しました。 現在の設定内容を保存する場合は、左メニューの[保存]ボタンをクリックしてください。					
保存 現在の設定内容を保存する場合は、 [保存]ボタンをクリック、てください。	接続先の設定					
	接続先名	Fureai				
●基本設定	接続先ユーザ名	account Ron-Foresi Jor Ja				
	接続バスワード	•••••				
<ul><li>●電話設定</li><li>●無線LAN設定</li></ul>	IP7ドレス					
○詳細設定	IPアドレスの自動取得	▶ アドレスの自動取得 ∨				
◎メンテナンス	IPアドレス					
◎情報						

▲左側のメニューからもう一度「接続先設定(IPv4 PPPoE)」を選択します。



▲接続先の一覧が表示されたら、今回設定した接続先の先頭のチェックボックスにチェック を入れて、画面の下にある「設定」ボタンを押します。

	トップページ > 基本設定 > 接続先設定(IPv4 PPPcE)								
<b>N</b> IT	接	続先設定(IPv4 I	v4 PPPoE)						
<b>RT-400NE</b> ファームウェアバージョン 7.42	接続先の選択設定								
保存 現在の設定 <del>内容を保存す</del> る場合は、 【保存】ボタンをクリックしてください。	接続可	接続先名	接続方法	優先接続	UPnP優生	状態	操作		
<ul> <li>●基本設定</li> <li>▶ 接続先設定(IPv4 PPPoE)</li> </ul>	✓	<u>Fureai</u>	常時接続	۲		回線接続中	切断		
<ul> <li>▶接続先設定(IPv6 PPPoE)</li> <li>●電話設定</li> </ul>		接続設定2	要求時接続(自動切断する)			未接続(接続不可)	接続		
●無線LAN設定		<u>接続設定3</u>	要求時接続(自動切断する)	0		未接続(接続不可)	接続		
<ul> <li>○詳細設定</li> <li>○メンテナンス</li> </ul>		接続設定4	要求時接続(自動切断する)	0	$\circ$	未接続(接続不可)	接続		
◎情報		<u>接続設定5</u>	要求時接続(自動切断する)			未接続(接続不可)	接続		
	設定	最新状態に更新							

▲接続先の一覧で、状態が「回線接続中」になっていることが確認できたら、左上の「保存」 ボタンを押して設定を保存します。

以上で設定は完了です。

ホームゲートウェイに接続されたパソコン等からインターネットにアクセスできるか確認 して下さい。

【状態が「回線接続中」にならない場合】

しばらく待ってから下の「最新状態に更新」ボタンを押すと、表示が更新されて「回線接続 中」になる場合もあります。

どうしても「回線接続中」にならない場合は、設定入力間違いなどの可能性がありますので、 設定画面に戻って入力内容に誤りがないか確認して下さい。